

Warranty and conditions of warranty

We grant a warranty of 12 months from the date of purchase for all Son of Hibachi-Ascenda products and for the Son of Hibachi™ BBQ. Conditions are as follows:

Warranty includes all failures of material and manufacturing within the warranty time.

Warranty does not include damages which are caused by false application, neglecting, accident, improper assembling or operation of the BBQ and which can impair a normal working and function.

Warranty does not include damages which are caused by wear. There is no warranty if the BBQ is modified and changed in its original version.

There is no warranty if the BBQ and its accessories are being used for other purposes than BBQ.

If the BBQ has been repaired or new parts had been built in, the 12 months period of warranty will not be extended. There is also no extended warranty for repaired parts or new parts built in.

In case of warranty please contact your distributor.

Trade Agency Hans G. Schmitz Am Odderbach 14 D-42929 Wermelskirchen	Distributor:
Son of Hibach-Ascenda Group	
Mr. Flame, Portland, U.S.A.	

Son of Hibachi® - Der Outdoor-Holzkohlegrill

- A. Sicherheitshinweise
- B. Tipps für die Inbetriebnahme und Handhabung
- C. Garantie

A. Sicherheitshinweise: unbedingt lesen und beachten!

1. **Zur Sicherheit immer einen Eimer mit Wasser bereithalten !**
2. **Grillen ist kein Kinderspiel, Kinder dürfen sich niemals in unmittelbarer Nähe des Grills aufhalten.**
3. **Niemals Spiritus verwenden !**
4. **Niemals den Grill in geschlossenen Räumen, im Haus oder in der Wohnung benutzen !**
5. **Niemals den Grill auf brennbaren Oberflächen einsetzen !**
6. **Die Zugabe von flüssigem Sicherheits-Grillanzünder ist nur in den Aschekasten und nur vor dem Anzünden erlaubt !**
7. **Niemals flüssigen Grill-Anzünder verwenden, nachdem die Kohle bereits glüht bzw. erhitzt ist !**
8. **Feste Grillanzünder können zusammen mit etwas Grillkohle in den Aschekasten beigelegt werden !**
9. **Nur mit einem langen Streichholz anzünden !**
10. **Heiße Grillroste nur mit dem Schieber bewegen !**
11. **Den heißen Grill nur mit den Tragegriffen mit Handschuhen zusammen- oder auseinanderklappen !**
12. **Nach dem Grillen muß das komplette System geschlossen werden, damit die Sauerstoffzufuhr unterbrochen wird, d.h. oben mit dem Schieber vollständig schließen, unten den Aschekasten vollständig schließen !**
13. **Den heißen Grill ca. 30 Minuten auskühlen lassen !**
14. **Die heiße Tasche niemals mit beiden Reißverschlüssen gleichzeitig schließen ! Nur mit einem Reißverschluss von ganz unten einmal vollständig umlegen - bis wieder ganz unten auf der anderen Seite !**
15. **Die heiße Tasche an einem sicheren Ort solange wie möglich (ca. 30 Min.) auskühlen lassen !**
16. **Die heiße Tasche darf niemals mit brennbaren oder leicht entzündlichen Gegenständen in Berührung kommen !**
17. **Wenn die Tasche geschlossen ist, erlischt die Gluht innerhalb von ca. 20 Min. Sollte die Tasche während dieser Zeit wieder geöffnet werden, wird sich die Kohle durch die erneute Sauerstoffzufuhr wieder entzünden ! Der gesamte Grill und die Stützen werden entsprechend wieder heiß !**

B. Tipps für die Inbetriebnahme und Handhabung

1. Nur Grillkohle verwenden, die eine weiße Asche erzeugt.
2. Es kann auch Bio-Kokoskohle als Grillkohle verwendet werden.
2. Grillkohle gem. Bedienungsanleitung einfüllen (Grillroste unterste Stufe)
3. In den Aschekasten 2 Streifen Papier (Haushaltrolle) und Grillkohle einfüllen. Das Papier so falten, daß es die Kohle umschließt.
4. Einige Spritzer flüssiger oder fester Sicherheits-Grillanzünder können jetzt hinzugegeben werden. (Niemals Spiritus !)
5. Den Grill schließen.
6. Den Schieber auf mindestens 3/4 Länge geöffnet lassen.
7. Den Aschekasten ca. 1 Daumenbreit geöffnet lassen.
8. Mit langem Streichholz anzünden.
9. Nach ca. 7-12 Minuten kann es mit dem Grillen losgehen.
10. Den Grill auseinanderklappen, in dem der Schieber entfernt wird. Dabei nur die Stützen und nur mit Handschuhen anfassen.
11. Die heißen Grillroste nur mit dem Schieber bewegen.
12. Nach dem Grillen den Grill schließen - dazu nur die Stützen anfassen.
13. Ein paar mal zusammenschlagen - die Asche fällt in den Aschekasten.
14. Mit dem Schieber oben vollständig schließen.
15. Den Aschekasten leeren und ebenfalls vollständig schließen.
16. Den heißen Grill ca. 30 Min. auskühlen lassen (siehe Sicherheitshinweise)
17. Den Grill jetzt in die Tasche setzen, mit den Fußstützen nach unten und exakt in die Breite der Tasche auf dem Boden.
18. Den Reißverschluß einmal vollständig umlegen und schließen !
(siehe Sicherheitshinweise, Punkt 14.)
19. Die Tasche zum Tragen und Lagern hat in den Literaturunterlagen teilweise die englische Bezeichnung "Snuff-Out-Pouch™". Die Tasche selbst ist als "Snuff-Out-Pouch™" gekennzeichnet.

Der Schieber hat 4 Funktionen:

1. Er öffnet den Grill
2. Er schließt den Grill
3. Er regelt die (Menge) Sauerstoffzufuhr
4. Er dient dazu, die Grillroste zu bewegen, also zu entfernen oder in die unterschiedlichen Positionen zu setzen

Funktionsweise:

Der Schieber wird zur Halterung mittig in die Grillroste eingesetzt, er wird wieder entfernt, in dem er nach rechts gedreht wird. der Zapfen an der Unterseite der Grillroste macht dies möglich !

C. Garantie- und Garantiebedingungen

Für die Son of Hibachi-Ascenda Erzeugnisse und für das Grillsystem Son of Hibachi™ gewähren wir eine 12-monatige Garantie ab dem Tag des Kaufs gemäß folgender Bestimmungen:

Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, die während der Garantiezeit auftreten. Die Garantie umfaßt nicht Schäden, die auf falsche Anwendung, Vernachlässigung, Unfall, unsachgemäße Montage oder Bedienung zurückzuführen sind und die eine normale Arbeits- und Funktionsweise beeinträchtigen.

Die Garantie umfasst nicht Schäden, die auf Verschleiß zurückzuführen sind. Die Garantie erlischt, wenn der Grill umgebaut oder modifiziert worden ist. Die Garantie erlischt ebenso bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Grills, der Zubehör- und Einzelteile.

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler.

HandelsAgentur Hans G. Schmitz Am Odderbach 14 D-42929 Wermelskirchen	Fachhändler:
Son of Hibachi-Ascenda Group	
Mr. Flame, Portland, U.S.A.	