

Ped Shaper - Ped Egg

Gebrauchsanleitung

Ein professionelles Pediküre-Set für zuhause!

Modellieren, formen und polieren Sie Ihre Zehennägel schnell und sicher; entfernen Sie abgestorbene Haut oder massieren Sie Ihre beanspruchten Füße.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen PedShaper. Zu Hause können Sie ab jetzt eine professionelle Pediküre genießen.

Die schnellen Rotationen des PedShaper sind stark genug um Zehennägel zu modellieren und formen, die Fußsohlen zu massieren oder die Nagelhaut zu stimulieren.

Im Lieferumfang enthalten sind 10 verschiedene Aufsätze, mit denen Sie modellieren, formen, polieren und massieren können:

- *Blue Stone Aufsatz*

Bringt Ihre Zehennägel in die perfekte Form.

- *Konus Aufsatz*

Entfernt widerspenstige und trockene Nagelhaut.

- *Superior Schmirgel Aufsatz*

Entfernt sanft trockene Haut.

- *Professioneller Konus Aufsatz*

Macht dicke Zehennägel dünner und verringert Hornhaut

- *Satin Bürsten Aufsatz*

Macht die Nägel staubfrei und hilft so beim Auftragen von Ölen und Cremes.

- *Luxuriöser Polieraufsatz*

Macht die Nägeloberfläche glänzend und weich

- *Präzisions-Aufsatz*

Speziell entwickelt für schwer erreichbare Stellen

- *Kugelspitzen Aufsatz*

Gut geeignet für schwer erreichbare Kanten

- *Flat Disc Aufsatz*

Gut geeignet für feines Feilen

- *Drehschmirgel Aufsatz*

Hauptaufsatz für jede Nagelpflege

Nagel-Glanz Feilen

Ohne polieren machen Sie Ihre Nägel glänzend

Verwendung der Aufsätze

Drücken Sie den Aufsatz sanft in das Loch an der Spitze des Ped Shapers, bis er leicht einrastet. Drücken Sie nicht zu fest, um das Gerät nicht zu beschädigen. Verwenden Sie keine anderen Aufsätze, da auch diese das Gerät beschädigen können. Um den Aufsatz wieder abzunehmen, ziehen Sie sanft an dem Aufsatz, bis er sich löst.

Anwendung des Ped Shaper

Für ein optimales Ergebnis weichen Sie Hände und Füße in einem lauwarmen Seifenbad ein, um die Nägel weich zu machen. Trocknen Sie Hände und Füße ab.

Starten Sie mit dem Entfernen von Hornhaut und abgestorbener Haut. Als nächstes machen Sie die Oberflächen weich und glätten sie. Als letztes polieren Sie noch Ihre Nägel.

Wenden Sie so wenig Druck wie möglich an und führen Sie den Aufsatz in langsamen, flüssigen Bewegungen über Ihre Nägel.

Halten Sie den Aufsatz nicht längere Zeit auf die gleiche Stelle. Dies kann den Nagel verletzen oder erhitzen.

An- und Ausschalten des Ped Shaper

Der Ped Shaper funktioniert mit 2 AA Batterien. Für beste Ergebnisse verwenden Sie Alkaline Batterien. Die Batterien können Sie ganz einfach wechseln, indem Sie mit der linken Hand das Gerät festhalten, und mit der rechten Hand das Gerät an der Unterseite im Uhrzeigersinn aufdrehen.

Anwendung der Nagel-Glanz Feile

Für einen wunderschönen, glänzenden Nagel feilen Sie den Nagel zuerst in leichten Bewegungen mit der schwarzen Oberfläche.

Danach glätten Sie die Oberfläche mit der weicheren, weißen Oberfläche. So wird Ihr Nagel wunderbar glänzend und weich!

Warnung:

- verwenden Sie den Ped Shaper nur für den vorgesehenen Gebrauch
- Verwenden Sie keine anderen, nicht mitgelieferten Aufsätze
- Verwenden Sie Ped Egg nicht in Flüssigkeiten
- Schalten Sie Ped Egg ab sobald es nicht mehr in Gebrauch ist
- Wenden Sie keinen starken Druck an
- Verwenden Sie Ped Egg nicht an verletzten Stellen oder offenen Wunden
- Wenden Sie Ped Egg nicht mit nassen oder feuchten Händen
- Verwenden Sie Ped Egg nicht in der Badewanne, Dusche oder über einem wassergefüllten Waschbecken
- Halten Sie es außer Reichweite von Kindern