



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für unser 5-teiliges **Pfannen-Set** entschieden haben.

Für eine energieeffiziente Zubereitung empfehlen wir Ihnen, ein Kochfeld entsprechend der Topf- bzw. Pfannengröße zu wählen und einen Deckel zu verwenden.

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und guten Appetit!
Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

www.service-shopping.de



Allgemeine Hinweise

- Die Artikel sind zum Zubereiten von Speisen auf allen gängigen Herdarten (Gas-, Elektro-, Ceran- und Induktionsherd) bestimmt.
- Der Artikel ist bis **max. 180 °C** backofengeeignet.
- Die Artikel sind **nicht** mikrowellengeeignet.
- Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.



Sicherheits- und Pflegehinweise

- ACHTUNG** Erstickungsgefahr! Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern.
- ACHTUNG** Verbrennungsgefahr! Die Pfannen und die Glasdeckel werden bei Gebrauch heiß. Fassen Sie diese daher ausschließlich an den Griffen an. Verwenden Sie zur Sicherheit Topflappen oder Küchenhandschuhe.
- ACHTUNG** Verbrennungsgefahr! Seien Sie unbedingt vorsichtig, wenn Sie eine Pfanne mit heißem Inhalt tragen.
- Im Brandfall: Löschen Sie nicht mit Wasser, sondern ersticken Sie die Flammen mit einer Decke o. Ä.!
- Vermeiden Sie ein Überhitzen. Durch Erwärmen in leerem Zustand oder durch restloses Verdampfen der Flüssigkeit kann das Material überhitzen und zu Materialschäden sowie zu Rauchentwicklung führen. Schalten Sie in diesem Fall den Herd sofort aus und sorgen Sie für ausreichende Raumbelüftung.
- Beachten Sie, dass die Aufheizgeschwindigkeit von Induktionsherden höher ist als bei anderen Herdarten. Lassen Sie Pfannen während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt.
- Aufgrund der elektromagnetischen Eigenschaften von Induktionsherden und Induktionskochgeschirr kann es zu Geräuscentwicklungen kommen. Diese Geräusche sind technisch bedingt und stellen keinen Defekt des Herdes oder des Kochgeschirrs dar.
- Überprüfen Sie die Pfannenböden vor jeder Benutzung auf Beschädigungen! Verwenden Sie die Pfannen nicht, wenn sich Kratzer, Riefen oder Unebenheiten auf den Pfannenböden befinden. Diese könnten das Kochfeld beschädigen.
- Schieben Sie die Pfannen nicht über das Kochfeld, es könnte zerkratzt werden.
- Verwenden Sie zum Braten und Kochen nur geeignete Koch- und Bratutensilien, wie z. B. Pfannenwender oder Kochlöffel. Hinweis: Eine Verwendung von Metallküchenhelfern ist möglich. Für eine besonders lange Lebensdauer Ihres Pfannen- und Kochgeschirrs empfehlen wir jedoch die Verwendung von Küchenhelfern aus Holz oder Kunststoff.

- Schütten Sie niemals kaltes Wasser in die Pfannen und auf die Deckel, wenn diese heiß sind. Die Beschichtung könnte aufplatzen oder das Glas könnte zerspringen.
- Lassen Sie die Pfannen und vor allem die Deckel nicht fallen und setzen Sie sie keinen starken Stößen aus.
- Benutzen Sie die Artikel nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Die Artikel sind spülmaschinengeeignet. Oftmaliges Waschen mit Spülmitteln in der Spülmaschine kann jedoch die Beschichtung angreifen sowie Beschlagteile beeinträchtigen.

Lieferumfang

- 1 Pfanne, Ø 28 cm (induktiv wirksamer Durchmesser: ca. 19 cm)
- 1 Pfanne, Ø 24 cm (induktiv wirksamer Durchmesser: ca. 16 cm)
- 1 Pfanne, Ø 20 cm (induktiv wirksamer Durchmesser: ca. 11 cm)
- 2 Glasdeckel; Durchmesser: 28 cm und 24 cm

Vor dem ersten Gebrauch

Die Artikel können mit Produktionsrückständen behaftet sein. Reinigen Sie die Set-Bestandteile vor dem ersten Gebrauch mit mildem Spülmittel und warmem Wasser.

Benutzung

1. Zuerst die Pfanne leicht anwärmen.
2. Fett in die leere Pfanne geben und danach die erforderliche Brat-/Kochtemperatur wählen; so vermeiden Sie Überhitzung.
3. Wenn sich das Fett gleichmäßig verteilt hat, das Bratgut hinzufügen und die Temperatur reduzieren.
4. Anfangs haftet das Bratgut, nach einigen Sekunden löst es sich von selbst. Erst dann wenden und auf kleinerer Stufe fertig braten.

Reinigung und Aufbewahrung



ACHTUNG!

- Verbrennungsgefahr! Lassen Sie die Pfannen und die Deckel vollständig abkühlen, bevor Sie diese reinigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Lassen Sie Kochreste nicht antrocknen, um die Reinigung zu erleichtern. Waschen Sie die Pfannen und die Deckel sofort nach dem Gebrauch ab. Falls es doch angetrocknete Rückstände gibt: vor der Reinigung in heißem Wasser einweichen.
- Reinigen Sie die Pfannen und die Deckel mit mildem Spülmittel und warmem Wasser oder in der Spülmaschine.
- Die Pfannen und die Deckel sofort abtrocknen, damit kein Kalkansatz entsteht.
- An einem trockenen, sauberen Ort lagern.

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland
Tel.: +49 (0) 38851 314650 *)

*) 0 – 30 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Im Rahmen der ständigen Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.