

SON OF HIBACHI

Snuff Out Pouch

Bedienungsanleitung DEUTSCH

NUR IM FREIEN VERWENDEN VON KINDERN FERNHALTEN!

SICHERHEITSHINWEIS: Den Son of Hibachi®-Grill ca. 30 Min. Auskühlen lasse, bevor er in die Snuff-Out-Pouch-Puch™ - Tasche gesetzt wird.

SICHERSTELLEN: Das der Grill mit den Fußstützen nach unten und exakt in die Breite der Tasche passt und auf dem Boden steht. Den Reissverschluss einmal (von einer Seite ganz unten bis zur anderen Seite ganz unten) vollständig umlegen und schliessen, um zu verhindern, dass weiter Hitze ausströmt.

NIEMALS: Den Son of Hibachi®-Grill auf brennbaren Oberflächen einsetzen und niemals in ein Auto setzen, bevor die Grillkohle nicht vollständig ausgeglüht ist.

Hinweis: Wenn die Tasche richtig geschlossen ist, erlischt die Glut der Kohle innerhalb von ca. 20 Minuten. Sollte die Tasche während dieser Zeit wieder geöffnet werden, wird sich die Kohle wieder entzünden. Der gesamte Grill und die Stützen werden wieder heiss! Zu beachten ist auch, dass nach dem die Kohle erloschen ist, der Grill noch eine gewisse Zeit warm bleibt, bedingt durch den Thermo-Effekt der Snuff-Out-Pouch™ – Tasche.